



Hinweise zur Verwendung von Feuerwerk

Feuerwerk ist nicht ungefährlich. Auch bei Qualitätsfeuerwerk kann es Versager geben! Auch der fehlerhafte Umgang mit den Artikeln kann zur Gefahr werden. Von daher steht die Sicherheit an oberster Stelle. Wir als Berufsfeuerwerker möchten Ihnen jedoch gern einige Hinweise aus unserer täglichen Erfahrung mit auf den Weg geben. Damit auch Ihr Feuerwerk ein freudiges Ereignis wird.

Bevor alles beginnt:

- Feuerwerk ist kein Kinderspielzeug! Umgang und Verwendung erst ab 18 Jahre.
- Achten Sie auf die Hinweise auf und in den Packungen der Feuerwerkskörper.
- Was passiert, wenn ein Feuerwerkskörper nicht dorthin fliegt wo er soll und dann einen Schaden anrichtet? Diese Frage sollten Sie sich vor dem Feuerwerk stellen. Also prüfen Sie bitte, ob Ihre private Haftpflichtversicherung auch Schäden abdeckt, die Silvester passieren.

Hier nun unsere Ratschläge zum Aufbau und Abbrennen:

- Suchen Sie einen günstigen Platz für Ihr Feuerwerk aus. Je nach Menge der Feuerwerkskörper benötigen Sie zum sicheren Aufbau eine Fläche von 10 x 10 Meter oder mehr. Vom Rand dieser Zone sollten jeweils 30 Meter nach vorn zum Zuschauer, und nach allen anderen Seiten zu leicht brennbaren Gegenständen eingehalten werden. Der ideale Betrachtungsabstand für den Zuschauer liegt bei 30 Meter! ! !
- Bewahren Sie Ruhe und fangen Sie rechtzeitig mit dem Aufbau an.
- Halten Sie Löschmittel bereit falls es mal brennt. Haben Sie keinen Feuerlöscher, so tun es auch zwei Eimer oder Gießkannen voll mit Wasser.
- Bauen Sie die Feuerwerkskörper in Reihen parallel zum Zuschauer auf. Abstand der Feuerwerkskörper innerhalb einer Reihe 1,5 m mindestens. Abstand der Reihen untereinander mindestens 3 m.
- Bauen Sie die Feuerwerkskörper in der Reihenfolge auf, dass Sie diese reihenweise nacheinander anzünden können, um unnötiges wechseln zwischen den Reihen beim abbrennen zu vermeiden.
- Achten Sie auf den sicheren Stand der Feuerwerkskörper!
- Sind Sie fertig mit aufbauen, und haben noch Zeit bis zum abbrennen, so lassen Sie die Feuerwerkskörper nicht aus den Augen.
- Nutzen Sie zum anzünden die bei uns erhältlichen Anzündlichte. Diese gewährleisten eine schnelle und sichere Anzündung. Vermeiden Sie es auf dem Boden kniehend, mit dem Feuerzeug zu experimentieren!
- Treten Sie nach dem Anzünden sofort beiseite.
- Fällt ein Feuerwerkskörper um, versuchen Sie **niemals** ihn wieder aufzurichten!
- Sollten Sie feststellen, dass bei Batteriefeuerwerken nicht alle Effekte abgeschossen wurden, warten Sie mindestens 10 Minuten und zünden dann die Ersatzanzündung.
- Versager mindestens 20 Minuten liegen lassen. Dann anschließend für 24 Stunden in einen Eimer mit Wasser legen. Nach 24 Stunden im Wasserbad sind Versager "unschädlich" gemacht.

Hier nun einige Tipps zum standfesten Aufbau der Feuerwerkskörper:

Sonnenräder befestigen Sie mittels beiliegendem Nagel an einer Holzleiste, die in der Wiese oder bei festem Untergrund beispielsweise in einem Sonnenschirmständer steckt.

Römische Lichter wie z.B. Top Gun stecken Sie den mitgelieferten Erdspeer in die Erde oder bei festem Untergrund z.B. stellen Sie das Römische Lichterbündel in einen leeren Bier- bzw. Limonadenkasten. Sie können Römische Lichte auch leicht schräg stellen, aber achten Sie dabei wohin das Ding dann schießt!

Vulkane können Sie bei festem Boden direkt hinstellen. Auf einer Wiese ist es jedoch empfehlenswert ein kleines Brett oder besser noch eine Gehwegplatte unterzulegen, damit der Vulkan ordentlichen Stand hat.

Batteriefeuerwerke: Bei vielen Batteriefeuerwerken sind unter der Packung ausklappbare Stützlaschen. Nutzen Sie diese unbedingt! Batteriefeuerwerke können Sie auf festen Boden stellen, aber so, daß Sie nicht kippen! Auf einer Wiese empfehlen wir Ihnen eine feste und schwere Unterlage unter die Box zu legen. Beispielsweise eine Gehwegplatte ist ideal geeignet. Ein Holzbrett dagegen ist nicht günstig, da beim Abschub der Batterie Schwingungen entstehen können, in deren Folge die Batterie umfallen kann. Achten Sie darauf, die Batterien sind nur für den senkrechten Abschub zugelassen. Für Schräge Abschnüsse gibt es Fächerbatterien.

Fächerbatterien wie FanStyle, VanTastic oder Viper: Der Aufbau erfolgt wie bei o.g. Batteriefeuerwerken, jedoch achten Sie darauf, die Box mit der entsprechend beschrifteten Seite zum Zuschauer auszurichten, da sonst die Effekte nicht in der gewünschten Richtung aufsteigen.

Raketen sind empfindlich bei Wind. Richten Sie diese niemals in Richtung Zuschauer aus. Achten Sie darauf, daß in Schußrichtung die Raketenstäbe wieder herunterfallen. Als sichere "Startrampe" dient nicht eine einzelne Flasche sondern stellen Sie die leere Flasche in einen entsprechenden Kasten. Somit ist ein sicherer Stand der Flasche gewährleistet.

Hinweise zur Entsorgung:

- Lassen Sie die Feuerwerksreste nach dem Feuerwerk nicht einfach in der Wiese liegen, so etwas macht man nicht.
- Alle Plastikteile der Verpackungen gehören in den "Gelben Sack"
- Abgebrannte Batteriefeuerwerke und Vulkane können Sie im Pappcontainer entsorgen.
- Sonstige Reste gehören in den Hausmüll.
- Beachten Sie bitte! Versager müssen, 24 Stunden in einem Eimer voll Wasser unschädlich gemacht werden! ! ! Anschließend geben Sie diese dem Händler zur fachgerechten Entsorgung zurück.

Nun viel Spaß mit Ihrem Feuerwerk. Und bitte denken Sie an die Umwelt und lassen den Feuerwerksmüll nicht einfach in der Umwelt liegen.

Ihr Team vom Feuerwerk Versandhaus
www.Kunstfeuerwerke.de

